



litter·robot® *Open Air*

快速启用指南



	按一下	长按5秒
 电源键	电源 开机或关机。	小夜灯 长按可开启或关闭小夜灯的自动功能。
 清理键	清理运转 在蓝灯常亮的待用状态下按清理键可启动清理运转。 可按任意的键暂停清理运转，再按清理键继续清理运转，或按重置键或清空键取消清理运转并转回到待用位置。	8小时睡眠模式 长按可开启8小时睡眠模式。在接下来的8小时里蓝灯和黄灯将同时常亮，自动感测并清理的功能将关闭，需要时可按清理键来启动清理运转。之后每天会在同一时间进入8小时睡眠模式。 长按也可取消并退出8小时睡眠模式。
 清空键	清空运转 在蓝灯常亮的待用状态下按清空键可清空球箱里的全部猫砂，将猫砂倒到猫粪袋里。 可按任意的键暂停清空运转，再按清理键继续清空运转，或按重置键或清空键取消清空运转。 清空运转将转至倾倒位置停止，并常亮黄灯。可按任意键转回到待用位置。	清理倒计时 长按可进入清理倒计时设置，并闪烁指示灯。按重置键在指示灯之间切换： • 蓝灯 = 3分钟 • 黄灯 = 7分钟（出厂默认） • 红灯 = 15分钟 长按保存并退出设置。
 重置键	猫咪感测器 在待用状态下按重置键可重置猫咪感测器（比如在加入/舀出猫砂，或更换猫粪袋，或取下顶盖后）。 运转时可按重置键暂停，暂停后可按重置键转回到待用位置。	按钮锁定（使按钮失灵） 长按（蓝灯闪烁几下）可锁定全部按钮。按钮锁定后设备继续处于自动感测并清理的状态。 长按（蓝灯闪烁几下）也可解除锁定。

更多问题，请联系售后

指示灯的含义

	蓝灯常亮：等待猫咪使用。	对应操作 无需操作。
	蓝灯闪烁：猫粪盒已满。	更换猫粪袋。按 reset 键恢复到蓝灯常亮的待用状态。
	黄灯常亮：清理运转中。	无需操作。可按任意的键暂停清理运转，再按 cycle 键继续清理运转，或按 reset 键或 empty 键取消清理运转并转回到待用位置。
	黄灯慢速闪烁（约一秒一次）：清理运转受阻。 猫咪原因：运转时有猫咪进入。 顶盖原因：顶盖未盖上，或顶盖接触不良。	猫咪原因：猫咪离开15秒后将继续清理运转。 顶盖问题：将顶盖盖好，确保顶盖底部的四个扣片/插片安装到位。顶盖盖好5秒后将继续清理运转。
	黄灯快速闪烁（约一秒四次）：防卡夹程序启动。	关机，检查并清除倒粪口附近的杂物，开机，按 reset 键转回到待用位置。
	红灯常亮：感测器已触发。猫咪离开设备后开始倒计时（默认七分钟，可更改），倒计时结束将开始清理运转。	无需操作。可按 reset 键取消倒计时并恢复到蓝灯常亮的待用状态。
	红灯闪烁：感测器连续触发超过两分钟。 猫砂原因：向球箱里加入了过多的猫砂。 猫咪原因：猫咪不断进出或呆在球箱里玩耍。	猫砂原因：先更换猫粪袋，再调整球箱里的猫砂到砂位线的位置。 猫咪原因：初期使用还未适应。一段时间后这种行为将逐步消失。 按 reset 键继续清理运转或恢复到蓝灯常亮的待用状态。
	电源灯常亮：备用电池供电中。	如果不想使用备用电池，插上电源线。
	蓝、黄灯同时常亮：8小时睡眠模式中。	无需操作。可长按 cycle 键5秒取消8小时睡眠模式。
	黄、红灯逐次闪烁：电机受阻，运转受阻。	关机，取下顶盖及球箱。清理基座上的，特别是齿轮附近的杂质。重装球箱和顶盖后开机。或联系售后。
	蓝、黄、红灯逐次闪烁：球箱无法转动到倾倒猫粪的位置。	联系售后。
	红、黄、蓝灯逐次闪烁：球箱无法转动到猫咪待用的位置。	联系售后。
	蓝、黄、红灯同步闪烁：球箱无法转动到倾倒或待用位置。	联系售后。

更多问题，请联系售后

